www.AromaCo.com/Support.

encontrar en linea. Visita: ■ piezas de repuesto se pueden breguntas comunes e incluso ras respuestas a muchas



gratuito a **1-800-276-6286**. ayudarle. Llámenos al número Cliente estará encantado de Nos expertos de servicio al



Antes de regresar a la tienda... su arrocera? Preguntas o dudas acerca de



ARONA Sanocera revorte de instrucciones de instrucciones







Aroma's customer service experts are happy to help. Call us toll-free at 1-800-276-6286.



Answers to many common questions and even replacement parts can be found online. Visit www.AromaCo.com/Support.





Congratulations on your purchase of the Aroma® Simply Stainless™ Rice Cooker! With Simply Stainless™, you're getting just that. All cooking surfaces on your new rice cooker are completely 304-grade stainless steel for the taste and nutrition nature intended.

Your Simply Stainless™ Rice Cooker will perfectly cook all varieties of rice and many whole grains and automatically switch to "Keep-Warm" once they are cooked to perfection. So there's no stirring, no monitoring and no more burnt rice!

But it doesn't end there. Your new rice cooker is also great for soups, stews, stocks, jambalaya, casseroles, gumbos, desserts and much more!

Several delicious recipes are included at the back of this manual, and even more are available online at www.AromaCo.com.

Stainless steel steam trays are also available for purchase for your Simply Stainless™ Rice Cooker at www.AromaCo.com. With the addition of a steam tray, your rice cooker will become even more versatile! Enjoy delicious healthy meals of steamed poultry, fish, vegetables and more. Rice can even be cooked simultaneously as food steams, for an easy, one-pot meal.

For more information on your Aroma® Simply Stainless™ Rice Cooker or for product service, replacement parts, recipes and other home appliance solutions, please visit us online at www.AromaCo.com.



Published By: Aroma Housewares Co. 6469 Flanders Drive San Diego, CA 92121 Ū.S.A. 1-800-276-6286 www.AromaCo.com ©2012 Aroma Housewares Company

All rights reserved.





lodos los defechos reservados. ©2012 Aroma Housewares Company www.AromaCo.com 9879-947-008-L .A.S.U San Diego, CA 92121 6469 Flanders Drive Aroma Housewares Co. Publicada Por:



www.AromaCo.com.

Para más información sobre su arrocera Aroma® Simply Stainless", consultas sobre servicio técnico, piezas de repuesto y otros electrodomesticos, visitenos en

completa en un solo recipiente.

y muchos otros alimentos cocinados al vapor. El arroz se puede cocinar simultaneamente con otros alimentos cocinados al vapor, y asi preparar una deliciosa comida agregado de una bandeja para cocinar al vapor, su arrocera se vuelve aun mas versatil. Distrute deliciosas comidas saludables como carne de ave, pescado, vegetales Las bandejas para cocinar ai vapor de acero inoxidable para incorporar a su arrocera Simply Stainless estan disponibles para comprar en www.Aromac.com. Con el

En el reverso de este manual se incluyen varias recetas deliciosas, y puede conseguir más visitando www.AromaCo.com.

Pero eso no es todo. Su nueva arrocera es pertecta tambien para sopas, guisos, caldos, jambalaya, guisados, quingombo, postres y mucho mas.

para mantener los alimentos calientes una vez que la cocción finaliza. Ya no necesita remover ni controlar para evitar que el arroz se queme. Su strocera Simply Stainless" cocina a la pertección todas las variedades de arroz y otros granos, y cambia automaticamente al modo "conservar caliente" (Keep-Warm)

ispucsadas en acero inoxidable grado 304 permiten una cocción que preserva los sabores naturales y los nutrientes de los alimentos. | Felicitaciones por comprar la arrocera Aroma® Simply Stainless"! Con Simply Stainless", obtiene el mejor acero inoxidable. Las superficies de cocción fotalmente están



MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usen aparatos electricos, siempre deberán observarse las precauciones básicas de

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

10. No permitan que el cordón haga contacto con superficies callentes o que cuelgue de alguna mesa o mostrador.

8. El uso de refacciones o accesorios no recomendados por Aroma Housewares puede ocasionar fuego, un choque

6. Desconéctese del enchufe cuando no esté en uso y antes de lavarse. Permita que el aparato se entire antes de

7. No se opere ningún aparato con un cordón o enchufe dañado, o bien cuando haya funcionado defectuosamente. Por

4. Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja el cable, enchute o pava en agua u otro

seguridad, incluyendo las siguientes:

3. Usese solo en superficies secas, planas y resistentes al calor.

11. No lo coloque sobre, o cerca, de un calentador o de un horno caliente.

2. No toque las superficies calientes, utilice las manijas o las perillas.

5. Si el aparato es usado por niños, o cerca de ellos, se recomienda una estrecha supervisión.

favor contacte a nuestro servicio a clientes para que lo examinen, lo repararen o lo ajusten.

1. Importante: Antes de usarse por favor lea todas las instrucciones cuidadosamente.

9. No se utilice a la intemperie.

agregarle o quitarle piezas.

electrico o una lesion.

11. Do not place on or near a hot burner or in a heated oven.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

Important: Read all instructions carefully before first use.

2. Do not touch hot surfaces. Use the handles or knobs.

3. Use only on a level, dry and heat-resistant surface.

To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plug or the appliance in water or any other liquid. See instructions for cleaning.

Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.

Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow unit to cool before removing or replacing parts and before cleaning the appliance.

7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact Aroma® customer service for examination, repair or adjustment.

The use of accessory attachments not recommended by Aroma® Housewares may result in fire, electrical shock or injury.

Do not use outdoors.

10. Do not let cord touch hot surfaces or hang over the edge of a counter or table.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



IMPORTANT SAFEGUARDS (CONT.)

- 12. Do not use the appliance for other than its intended use.
- 13. Extreme caution must be used when moving the appliance containing rice, hot oil or other liquids.
- 14. Do not touch, cover or obstruct the steam vent on the top of the rice cooker as it is extremely hot and may cause scalding.
- 15. Use only with a 120V AC power outlet.
- 16. Always unplug from the base of the wall outlet. Never pull on the cord.
- 17. The rice cooker should be operated on a separate electrical circuit from other operating appliances. If the electrical circuit is overloaded with other appliances, the appliance may not operate properly.
- 18. Always make sure the outside of the inner cooking pot is dry prior to use. If the inner pot is returned to the cooker when wet, it may damage or cause the product to malfunction.
- 19. Use extreme caution when opening the lid during or after cooking. Hot steam will escape and may cause scalding.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- 20. Rice should not be left in the inner cooking pot with the "Keep-Warm" function on for more than 12 hours.
- 21. To prevent damage or deformation, do not use the inner cooking pot on a stovetop or burner.
- 22. To disconnect, turn any control to "OFF," then remove the plug from the wall outlet.
- 23. To reduce the risk of electrical shock, cook only in the removable inner cooking pot provided.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

23. Para evitar el riesgo de un choque eléctrico cocine solo en la charola interior removible que le ha sido proporcionada.

22. Para desconectar póngase el control en "OFF" (desconectar) y después separe el cable del enchufe en el muro.

21. Para prevenir y evitar daño o deformación no se use la olla interior en una estuta u hornilla.

20. No deje el arroz en la olla interior por más de 12 horas cuando la función esté en "Keep-Warm" (Conservar caliente).

escabarse y causar senas quemaduras. 19. Use precaución extrema cuando abra la tapa y durante, o inmediatamente después, de cocinar. El vapor ardiente puede

bnede danar al aparato o provocar que no funcione apropiadamente.

18. Cerciórese siempre que el exterior de la olla interior esté seca antes de ser usada. Si la olla se regresa mojada a la olla adecuadamente.

ejectuco se soprecarga con otros aparatos esto puede: bien dañar al aparato o bien causar que este no funcione

17. Su arrocera debe de operarse en un circuito eléctrico separado de otros aparatos en funcionamiento. Si el circuito

16. Siempre desconecte el enchufe de la pared, nunca jale el cordón.

15. Usese solo con un enchufe eléctrico de 120V AC (corriente alternativa). extremo y le puede escaldar.

14. No toque, cubra u obstruya el ventilador de vapor situado en la parte superior de su olla de presión, ya que el calor es

13. Cuando utilice el aparato conteniendo arroz, aceite caliente o otros liquidos, úselo con mucha precaución.

(COUT.) MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD (COUT.)

ESTE APARATO ES PARA USO DOMÉSTICO.

Para reducir el riesgo de descarga electrica, este ploya intencionalmente solo debe de enchutar un lado en enchutes de luz

calificada para nacer que se evita cualquier peligro.

21 este estropeado el cordon electrico, hay que ser reemplazado por el tabricante o su agencia de servicio u otra persona

robezarse con el cable sin querer.

3. Si se usa un cable de extensión más largo:

electricista calificada. No intente de modificar la clavija, es muy peligroso.

de ploya polarisada. Si la clavija no entra completamente, da vuelta a la clavija. Si aun la clavija no puede entrar, llame a un

21 eate abarato tiene ploya polarizada: Ploya polarizada

a. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as

great as the electrical rating of the appliance.

b. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.

IMPORTANT SAFEGUARDS (CONT.)

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming

2. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

KEEP AWAY FROM CHILDREN!

DO NOT DRAPE CORD!

Polarized Plug

Short Cord Instructions


3. If a longer extension cord is used:

entangled in or tripping over a longer cord.

This appliance has a **polarized plug** (one blade is wider than the other); follow the instructions below:

To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in anv wav.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.



2 Hay cables de extensión más largos disponibles y deben ser usados con sumo cuidado.

igual que la clasificación eléctrica del aparato.

tropezarse o enredarse con un cable más largo.

1. Se proporciona un cable electrico corto con el propósito de reducir el riesgo de

mosfrador o mesa en donde pudiera ser jalado por un niño o alguien pudiera


b. El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelguepor el borde del

Instrucciones de cable corto


(LINOS) DE SEGURIDAD (CONT.)

THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. 3





IDENTIFICACION DE LAS PARTES





Vo uses ningun producto de limpieza abrasivo ni estropajo.
No sumerjas ni la base del hervidor, ni el cordón, ni el enchufe en agua en ningún momento.

- 6. Pasale un trapo numedo a la parte principal de la arrocera para limpiario bien.
- 5. Quita la olla de acero inoxidable del hervidor y lávala en agua tibia y jabonosa. Enjuágala y sécala bien.
 - 4. Lava la tapa y todos los accesorios en agua tibia y jabonosa. Enjuágalos y sécalos bien.
 - 3. Desgarra todas las bolsas plásticas porque pueden poner los niños en riesgo éstas.
- 2. Saca todos los matenales contenidos y el embalaje y asegurate que sean entregadas en buena condicion todas las partes.
 - Lee todas las instrucciones y las salvaguardias importantes.



A BEFORE FIRST USE

- 1. Read all instructions and important safeguards.
- 2. Remove all packaging materials and check that all items have been received in good condition.
- 3. Tear up all plastic bags as they can pose a risk to children.
- 4. Wash lid and accessories in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.
- 5. Remove the stainless steel cooking pot from rice cooker and clean with warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.
- 6. Wipe body clean with a damp cloth.



- Do not use abrasive cleaners or scouring pads.
- Do not immerse the rice cooker base, cord or plug in water at any time.





Using the provided measuring cup, add rice to the stainless steel cooking pot.

cooker.



Rinse rice to remove excess starch. Drain



matches the number of cups of rice being cooked.*

- * Due to the extra layers of bran, brown rice will require more water. See the "Rice/Water Measurement Tables" on
- page 9 for water amounts.



HELPFUL

 Before placing the stainless steel cooking pot into the rice cooker, check that the cooking pot is dry and free of debris. Adding the stainless steel cooking pot when wet may damage the rice

- If you misplace the measuring cup, a 3/4 standard US cup is an exact replacement.
- To add more flavor to rice, try substituting a favorite meat or vegetable broth or stock. The ratio of broth/stock to rice will be the same as water to rice.
- For approximate rice cooking times and suggested rice/water ratios, see the "Rice/Water Measurement Tables" beginning on page 9.






Pon la olla de acero inoxidable en la

Place the stainless steel cooking pot

000





arrocera.

recomendadas, consulta las "Tablas de medidas arroz/agua" en la **pagina 9**.


Para agregarie una dimension extra de sabor al arroz, trate de sustituirlo con una

variedad de su caldo de carne o de verduras favoritos; el indice porcentual de caldo/

• Si pierde la taza de medir, una taza de ./5 norma de EE.UU. es un reemplazo exacto.


Para los tiempos de cocer aproximados y las proporciones de arroz-agua


arroz debe de ser el mismo que el de agua con el arroz.



si numero de tazas de arroz que usata la linea que corresponde

dnieres cocer."







almidon excedente. Cuelalo.

anade arroz a la olla de acero Por usar la taza de medir provista,



CONSETOS

Puede danar la arrocera el anadir de una olla mojada. strocera, asegurate que este seca y limpia la olla. Antes de poner la olla de acero inoxidable en la







PARA COCER ARROZ (CONT.)





hervidor empieza a cocer el arroz.

(COOK) encenderá mientras el

La luz indicadora de cocinado

Pon el interruptor de cocinar hacia ×000


spsjo (COOK) para empezar a cocer.




disponible.

• Speses cocinar otro tipo de granos? Siga las instrucciones de proporción de agua del paquete. En la **página 10** se incluye una " labla de proporción de agua del paquete.







CONSEJOS







outlet.






illuminate as the rice cooker begins cooking the rice.

The COOK INDICATOR LIGHT will




• Cooking another grain type? Follow the package instructions for best grain/water ratios. A helpful "Grain/Water Measurement Table" is included on page 10 with Aroma's suggested ratios for several popular grains.



When rice is ready, the COOK SWITCH will flip up and switch into "Keep-Warm" mode.



For best results, stir the rice with the serving spatula to distribute any remaining moisture.



When finished serving rice, unplug the power cord to turn the rice cooker off.



 Rice should not be left in the rice cooker on "Keep-Warm" for more than 12 hours.



• Want even more great cooking options? Stainless steel steam trays are available for purchase at www.AromaCo.com. A steam tray will transform your rice cooker into a valuable food steamer, providing an easy and healthy way to prepare a variety of meals.

gran variedad de comidas en forma facil y saludable. bara cocción al vapor transforma su arrocera en una util vaporera para preparar una acero inoxidable estan disponibles para comprar en www.Aromaco.com. La bandeja • ?neses was y mejores opciones de coccion? Las bandejas para coccion al vapor de



ei cordon.

abada la arrocera por desenchutar


AROMA

En cuanto acabas de servir el arroz,


CONSETOS

warm) por mas de 12 horas. No deje el arroz en el modo "conservar caliente" (Keep-









giafribuir cualquier humedad que

skoz cou la pala de servir para

"conservar caliente" (Keep-Warm).

cociust le datà la vuelta y cambiar al

PARA COCER ARROZ (CONT.)

AUĐA\ZOARA SADIDAS ARBOZ\AGUA

Arroz integral

TIEMPOS	ARROZ OGIDO	AGIDA CON Adidam Aj	SORFA OGURO
40-45 Mir	sezeT S	sezeT %1	ezeT t
46-50 Mil	sezeT 4	sezeT &	sezeT S

Arroz blanco

TIEMPOS DE COCINAR			ARROZ Oduro
.niM &S-81	sezeT S	l sən'i	szeT †
.niM &S-0S	sezeT 4	S sənil	sezeT S
.niM 08-3S	sezeT 3	S sənil	sezeT &

desmontable se ablican solamente al arroz bianco, vea a la tabla de medidas para instrucciones especiales para cocinar arroz integral.

adicional. Consulte con las instrucciones del paquete para sugerencias de como cocinarlo.

suos integral). No ponga mas que 3 tazas de anos crudo (z tazas si es anos integral) en la olla desmontable.

• La capacidad máxima de la arrocera es 3 tazas de arroz crudo (2 tazas arroz integral) que se equivale a 6 tazas de arroz cocido (4 tazas si ese



RICE/WATER MEASUREMENT TABLES

White Rice

UNCOOKED RICE	RICE WATER LINE INSIDE POT	APPROX. COOKED RICE YIELD	COOKING TIMES
1 Cup	Line 1	2 Cups	18-23 Min.
2 Cups	Line 2	4 Cups	20-25 Min.
3 Cups	Line 3	6 Cups	25-30 Min.

Brown Rice

UNCOOKED RICE	WATER WITH APPROX. MEASURING COOKED CUP RICE YIELD		COOKING TIMES
1 Cup	1¾ Cups	2 Cups	40-45 Min.
2 Cups	3 Cups	4 Cups	45-50 Min.

A

- Brown rice takes longer to cook and requires more water than white rice due to the extra bran layers on the grains. The water lines in the inner pot are meant for white
- rice only. Please see the chart above for brown rice/water ratios.

 Brown rice, wild rice and rice mixes vary in their make-up. Some variations may require longer cooking times and/or additional water in order to
- achieve optimum results. Refer to the individual package instructions for cooking suggestions.

 The measuring cup included adheres to rice industry standards (180mL) and is not equal to one U.S. cup. The chart above refers to cups of
- rice/water according to the measuring cup provided.

 Do not place more than 3 cups of uncooked rice (2 cups if brown rice) into this appliance at one time. The maximum capacity of this unit is 3 cups raw rice (2 cups if brown rice) which yields 6 cups of cooked rice (4 cups brown rice).

agua según la medida de taza provista.

GRAIN/MEASUREMENT CHART

GRAIN	UNCOOKED GRAIN AMOUNT	WATER WITH MEASURING CUP	APPROXIMATE COOKED GRAIN YEILD
Quinoa	1 Cup	2 Cups	3 Cups
Pearl Barley	1 Cup	3 Cups	4 Cups
Kamut	1 Cup	3 Cups	3 Cups
Amaranth	1 Cup	3 Cups	2 Cups
Rye	1 Cup	3 Cups	2 Cups
Millet	¾ Cup	2 Cups	3 Cups
Bulgur	1 Cup	2 Cups	2 Cups



- The ratios listed above are approximate and may vary due to differences in grain make-up and personal preferences. • The measuring cup included adheres to rice industry standards (180mL) and is not equal to one US cup. The chart above refers to cups of grains/water according to the measuring cup provided.

TABLA GRÁFICO DE PROPORCIONES

		SONARD	AUDA 30
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD COCIDO	CANTIDAD DE TAZAS AUÐA ƏG	CANTIDAD DE GRANO SIN COCINAR	ОИАЯЭ

sezet S	seset S	sast t	ruglu∃ ogirT	
sezet E	sasat S	ezet %	oįiM	
Sezet S	sazat 8	ezet t	Centeno	
sezet S	sazat 8	ezel t	otnsramA	
sezet 8	sasaf &	ezet t	tumsX ogirT	
sezet 4	sasat &	ezel t	Cebada perlada	
3 fazas	Sezet 2	ezej ľ	Guinoa	

Las proporciones antenores son aproximadas y pueden variar segun la marca de los granos y las preferencias personales.

• La medida de faza es la estándar de la industria (180 ml) y no equivale a una faza de los Estados Unidos. El gráfico anterior se reflere a tazas de granos/

PARA COCER SOPA, CHILI O ESTOFADO



seguramente sobre la arrocera.

Pon la tapa de vidrio templado

cnigadosamente la receta y no dejes la arrocera sin vigilar.

(Keep-Warm) hasta que sea evaporado todo el liquido. Sigue

'elgluodsip

Enchufa el cordón en una salida

La arrocera no se cambie al estado de "conservar caliente"






arrocera el anadir de una olla mojada.

ssegürate que esté seca y limpia la olla. Puede dañar la

arrocera.

Antes de poner la olla de acero inoxidable en la arrocera,





TO COOK SOUP, CHILI OR STEW











Plug the cord into an available

. Before placing the inner cooking pot into the rice cooker, check that the cooking pot is dry and free of debris. Adding the inner cooking pot when wet may damage the rice cooker.



• The rice cooker will not switch to "Keep-Warm" mode until all liquid is boiled away. Follow the recipe carefully and do not



leave the rice cooker unattended.




CUIDADO

cooker off by unplugging the power cord.

When finished serving, turn the rice



Press the COOK SWITCH to begin cooking.




The COOK INDICATOR LIGHT will illuminate as the rice cooker begins cooking.

NOTE



Using caution to avoid escaping steam, remove the lid and stir occasionally with a long-handled wooden spatula.



Once food is fully cooked, push the COOK SWITCH up to switch the rice cooker to "Keep-Warm."





arriba para cambiar la arrocera comida, pon el interruptor hacia En cuanto está bien cocida la

al estado de "conservar caliente"

(Keep-Warm).



de madera de mango largo. eu cnaugo ja comiga con nua baja vapor que se escapa, y agita de vez

• No deje comida en el modo "conservar caliente" (Keep-Warm) por más de 12 horas.




arrocera empieza a cocer. (COOK) encenderá mientras la La luz indicadora de cocinado


PARA COCER SOPA, CHILI O ESTOFADO (CONT.)



apajo bara empezar a cocer al vapor. Pon el interruptor de cocinar hacia



la arrocera por desenchufar el cordón.





AAIAMIJ AAAA

L-V 8:30AM a 4:30PM, Tiempo del Pacifico.



Reconstruyelo para el próximo uso.

buucibal y todos los accesorios del

Seca completamente la parte

 Cualquier otro servicio debe ser rendido por Aroma® Housewares. Liâmenos el número de servicio al cliente de Aroma® a 1-800-276-6286, • Si el lavado en el lavaplatos, una ligera decoloración de la olla de acero inoxidable y los accesorios pueden ocurrir. Este es sólo cosmetico y no atecta el

• No nase ningun producto de limpieza duro y abrasivo, ni estropajo, ni producto que no es considerado seguro para acero inoxidable.



brincipal del hervidor para limpiarlo.















Handwash stainless steel cooking pot and all accessories or wash them in the dishwasher.

Wipe rice cooker body clean with a damp cloth.

Thoroughly dry rice cooker body and Reassemble for next use. all accessories.

• Do not use harsh abrasive cleaners, scouring pads or products that are not considered safe to use on stainless steel.



- If washing in the dishwasher, a slight discoloration to the inner pot and accessories may occur. This is cosmetic only and will not affect performance.
- Any other servicing should be performed by Aroma® Housewares. Contact Aroma® customer service at 1-800-276-6286, Monday to Friday 8:30AM-4:30PM PST.



TROUBLESHOOTING

Because rice varieties may vary in their make-up, results may differ. Below are some troubleshooting tips to help you achieve the desired consistency.

Rice is too dry/hard after cooking.	If your rice is dry or hard/chewy when the rice cooker switches to "Keep-Warm" mode, additional water and cooking time will soften the rice. Depending on how dry your rice is, add ½ to 1 cup of water and stir through. Replace the lid and press the COOK SWITCH. When rice cooker switches to "Keep-Warm" mode, remove the lid and stir the rice to check the consistency. Repeat as necessary until rice is soft and moist.
Rice is too moist/soggy after cooking.	If your rice is still too moist or soggy when the rice cooker switches to "Keep-Warm" mode, use the serving spatula to stir the rice. This will redistribute the bottom (moistest) part of the rice as well as release excess moisture. Replace the lid and allow to remain on "Keep-Warm" mode for 10-30 minutes as needed, removing the lid and stirring periodically to release excess moisture.
The bottom layer of rice is browned/caramelized.	The bottom layer of cooked rice may become slightly browned and/or caramelized during cooking. To reduce browning, rice should be rinsed before cooking to remove any excess starch. Stirring rice once it switches to "Keep-Warm" will also help to reduce browning/caramelizing.

La capa inferior del arroz está dorada o caramelizada.	La capa inferior del arroz puede dorarse o caramelizarse levemente durante la cocción. Para evitar que se dore, debe enjuagar el arroz antes de cocinarlo para eliminar el exceso de almidón. Remover el arroz una vez que cambia a la posición "conservar caliente" (Keep-Warm) también ayuda a evitar que se dore o caramelice.
El arroz quedó demasiado húmedo y apelmazado después de cocinarse.	Si su arroz quedó todavía demasiado húmedo o apelmazado cuando la olla ya cambió a la modalidad de "conservar caliente" (Keep-Warm) entonces use una palita de madera para agitar el arroz, esto redistribuirá la parte mas húmeda y soltará la humead excesiva. Cierre la tapa y permita que se quede en la modalidad de "conservar caliente" (Keep-Warm) por unos 10-30 minutos según sea necesario, abriendo la tapa y agitando periódicamente para liberar el exceso de humedad.
El arroz quedó demasiado seco y duro después de ser cocinado.	Si su arroz quedó seco, duro y chicloso cuando la olla cambia a la modalidad de "conservar caliente" (Keep-Warm) entonces use de agua y tiempo adicional para suavizar el arroz. Dependiendo qué tan seco esté su arroz, agregue de ½ a 1 taza de agua y revuélvase. Cierre la tapa y presione el interruptor de cocer. Cuando la arrocera cambie a la modalidad "conservar caliente" (Keep-Warm) abra la tapa y agite el arroz para revisar su consistencia. "Conservar caliente" (Keep-Warm) abra la tapa y agite el arroz para revisar su consistencia. Pepítase como sea necesario hasta que el arroz quede suave y húmedo.
algunos consejos para resolver p	oblemas para ayudarle a conseguir la consistencia deseada.

Porque las variedades de arroz pueden variar en su composición, los resultados también pueden ser diferentes. Abajo hay S BESOLUCION DE PROBLEMAS



ACERA DEL ARROZ

EL STOZ ES LA BASE PERECTA PARA TENER UNA SILIMENTACION MAS SARA NO POR CARDONICISTO COMPIGIO QUE PER PERECTORA PRESENDA VILLA MININERA PER PERECEDE SE LA STAGRA PER PERECTORA PERECTORA PER PERECTORA PERECTORA PER PERECTORA PERECTORA PER PE Cortesía de la Federación de Arroz de EE.UU.

denvados de la soya. SULIDIANGISULES DEVERTICES DE NESTRO CHEMPO. EL SILOZ SE PUEDE COMPILIAS SILIMENTOS SALOS SILIMENTOS SALOS SILIMENTOS DE NECESADO À SACE JUDIO SA SACE JUDIO SA PROCESADO À SACE JUDIO SA PROCESADO SA P

corro, medio y iargo dei grano asi como arroz de la especialidad incluyendo jazmin, azbono, japonica aromatico y negro rojo, entre otros. Casi el 88% de arroz consumido en los EE.UU. se produce en los EE.UU. Arkansas, California, Luisiana, Tejas, Missouri producen las variedades de alta calidad de arroz

Para mas intoltmacion, visite el sitio wed de la federación de Altoz de 10s EE.UU. En www.usatice.com/consumet.

) mezciado con sus iruías secadas bretendas.

IOS EE.UU. para la recomendación de los americanos al

Arroz integral iga variedades de arroz comunmente disponibles y sus caracteristicas: Hay muchas diferences de arroz disponibles en el mercado. Su Arrocera de Aronias prede cada vez cocinar cualquier tipo de arroz perfectamente. A continuación encontrara

Arroz de grano largo

o corro: ideai como piato principal y acompanamiento: tazones de arroz, infurias con mas sebaragos, ligeros y esponjosos, en comparacion con el arroz de grano mediano wayor que su ancho. Dada su composición de almidon, los granos cocidos quedan El siroz de grano largo es alargado y delgado, y su longitud es de tres a cuatro veces

gelan una sensación pegajosa ai comerios, ideal para susni, piatos asiaticos y postres. dredan biandos y ilenden a unife, pero aun asi quedan separados y algo gomosos, y

El sirroz de grano corto es mas relleno, corto y casi redondeado. Los granos cocidos

Arroz de grano mediano

OTIOS ORBIG 9D SOTIA

boco aceire, er isaladas y pilais.

mayor tendencia a unirse, ideal para piato principal, risotto o arroz con lecne.

cocidos duedan mas humedos y tiernos que el arroz de grano largo, y tienen una

El arroz de grano mediano, en comparación con el arroz de grano largo, es mas

couto y ancho, y su longitud es de dos a tres veces mayor que su ancho. Los granos

Long Grain Rice This rice has a long, slender kernel three to four times longer than its width. Due to its starch composition, cooked grains are more separate, light and fluffy compared to medium or short grain rice. The majority of white rice is enriched to restore nutrients lost during

processing. Great for entrees and side dishes - rice bowls, stir-fries, salads and pilats.

Medium Grain Rice When compared to long grain rice, medium grain rice has a shorter, wider kernel that is two to three times longer than its width. Cooked grains are more moist and tender than long grain, and have a greater tendency to cling together. Great for entrees, sushi, risotto and rice puddings.

bite Great for sushi. Asian dishes and desserts

Short Grain Rice Short grain rice has a short, plump, almost round kernel. Cooked grains are soft and cling together, yet remain separate and are somewhat chewy, with a slight springiness to the

ABOUT RICE Courtesy of the USA Rice Federation

Rice is the perfect foundation for today's healthier eating. It is a nutrient-dense complex carbohydrate that supplies energy, fiber, essential vitamins and minerals and beneficial antioxidants. Rice combines well with other healthy foods such as vegetables, fruits, meat, seafood, poultry, beans and soy foods.

Nearly 88% of rice consumed in the U.S. is grown in the U.S. Arkansas, California, Louisiana, Texas, Mississippi and Missouri produce high-quality varieties of short, medium and long grain rice as well as specialty rices including jasmine, basmati, arborio, red aromatic and black japonica, among others,

There are many different varieties of rice available in the market. Your Aroma® Rice Cooker can cook any type perfectly every time. The following are the commonly available varieties of rice and their characteristics:

Brown Rice

Brown rice is a 100% whole grain food that fits the U.S. Dietary Guidelines for Americans recommendation to increase daily intake of whole grains. Brown rice contains the nutrientdense bran and inner germ laver where many beneficial compounds are found. Brown rice is available in short, medium and long grain varieties and can be used interchangeably with enriched white rice

Wild rice is an aquatic grass grown in Minnesota and California and is a frequent addition to long grain rice pilafs and rice mixes. Its unique flavor, texture and rich dark color provide a delicious accent to rice dishes. Wild rice also makes a wonderful stuffing for poultry when cooked with broth and mixed with your favorite dried fruits.



For recipes and rice information visit the USA Rice Federation online at www.usarice.com/consumer.

rsuppeu usce nu telleno maravilloso para las sves de corrai cuando esta cocinado con caldo

Trecuente a los pliats del arroz del granolargo y las mezcias del arroz. Su sabor unico, textura

A color oscuro rico proporcionan un acento delicioso a los piatos del arroz. El arroz salvaje

El siloz salvaje es una nierda acuatica crecida en Minnesota y California y es una adicion

iuinzo el grano corro, mediano y largo y se puede utilizar alternativamente con arroz bianco

bero conserva las capas de savado que le dan un color tostado, una textura algo gomosa

broducto diario del aumento de granos enteros. El arroz integral no tiene la cascara exterior,

FI SULOS INTEGRASI ES UN SILIMENTO EL 100% ENTERO DEL GUSUO DE CADE LAS DENTAS DIETETICAS DE

A nu sapor delicado similar al de la nuez. El arroz integral esta disponible en varios ripos,

Did You Know?

recommendations.

- Rice is the primary dietary staple for more than half of the world's population.
- U.S. grown rice is the standard for excellence and accounts for nearly 88% of the rice consumed in America. It is grown and harvested by local farmers in five south-central states and California
- Rice contains no sodium, cholesterol, trans fats or gluten, and has only a trace of fat. One half-cup of rice contains about 100 calories.
- Research shows that people who eat rice have healthier diets than non-rice eaters and eat more like the U.S. Dietary Guidelines for Americans
- Whole grains like brown rice help reduce the risk of chronic diseases such as heart disease, diabetes and certain cancers, and aid in weight management.
- Brown rice is a 100% whole grain. One cup of whole grain brown rice provides two of the three recommended daily servings of whole grains.

- Eating rice triggers the production of serotonin in the brain, a chemical that helps regulate and improve mood.
- September is National Rice Month promoting awareness of the versatility and the value of U.S. grown rice.





Sabia que?

El arroz es el principal ingrediente básico de la dieta de más de la mitad de la población mundial.

- por agricultores locales en cinco estados centrales del sur y en California. • El sinoz que se cultiva en los EL.UU. es el estándar de excelencia y representa casi el 88% del arroz que se consume en el país. Es cultivado y cosechado
- El arroz no contiene sodio, colesterol, grasas trans o gluten, y tiene solamente un rastro de la grasa. Una mitad-taza de arroz contiene cerca de 100 calorias.
- diefeticas de los Estados Unidos para las recomendaciones de los americanos. • Ts investigación demestra que las personas que comen el airoz tienen dietas mas sanas que comediores del no-arroz y comen mas como las partes
- ayuda en la gerencia del peso. Fos ∂istuos enferos como el sucoz infedist reducen el riesdo de enfermedades crónicas fales como enfermedad cardiaca, diabetes y ciertos cánceres, y
- El arroz integral es 100% de grano entero. Una taza de arroz integral de grano entero proporciona dos de las tres porciones diarias recomendadas de
- grano entero.
- El arroz estimula la producción de serotonina en el cerebro, una sustancia quimica que ayuda a regular y mejorar el estado de ànimo.
- Septiembre es el Mes Nacional del Arroz, durante el cual se promueve el conocimiento de la versatilidad y el valor del arroz producido en los EE.UU.
- Para más información, visite el sitio web de la Federación de Arroz de los EE.UU. en www.usarice.com/consumer.



Para recibir recetas adicionales, o también para someter las suyas, visite nuestro sitio web en: www.Aroma.Co.com!

o póngalo en el refrigerador y sirva frío. Rinde 4 a 6 porciones.	de ron oscuro (opcional)	1 cncharada
bol grande y espere a que se entrie. Al entriarse el budín se vuelve más espeso. Sirva caliente,	qe saj	1 pizca
cocinar (COOK) para pasar a modo "conservar callente" (Keep Warm). Vierta el budin en un	de azúcar	iszet ak
(opcional). Cocine revolviendo frecuentemente hasta que espese. Levante el interruptor de	de arroz jazme ab	szet ¾
Agregue la piña con el jugo en la arrocera y revuelva. Agregue la mezcla de huevo y el ron	de piña molida, con jugo	8 onzas
bata la ¾ taza restante de leche de arroz Rice Dream, azúcar, sustituto de huevo y vainilla.	de extracto de vainilla	1 cucharadita de té
revuelva. Tape la arrocera y cocine a fuego lento durante 30 minutos. En un bol pequeño,	de sustituto de huevo	4 onzas
Presione el interruptor de cocinar (COOK) para comenzar la cocción. Agregue sal y arroz, y	qe sôns	sezel 1// t
Ponga una taza de leche de arroz Rice Dream y el agua en la olla de acero inoxidable.	de leche de arroz Rice Dream con sabor vainilla	sezel 1/6 l
		Ingredients

Budin de arroz y piña

Sirva inmediatamente. Sirve para 4 porciones.	de porotos verdes	% faza
reposar 5 minutos y, a continuación, revuelva los granos suavemente con una espátula.	qe saj	½ cucharadita de té
cocción del arroz. Una vez que cambia al modo "conservar caliente" (Keep Warm) deje	de caldo de verdura	sezet alt
(chícharos) y revuelva. Vuelva a tapar y cocine a fuego lento hasta completar el ciclo de	de cardamomo	¼ cucharadita de té
caldo y sal. Tape la arrocera y espere a que rompa el hervor. Agregue las arvejas	diente de ajo pequeño	Į.
minutos más. Agregue el ajo y el arroz, y saltee hasta mezclar bien. Agregue carcamomo,	hongos grandes, sin tallos, cortados en rodajas	9
aango largo, saltee durante 3 a 4 minutos. Agregue los hongos y saltee durante 5 a 6	cepolla pequeña en rebanadas	Į.
para comenzar la cocción. Agregue la cebolla y usando una cuchara de madera de	de manteca	2 cucharadas
Ponga manteca en la olla de acero inoxidable. Presione el interruptor de cocinar (COOK)	de arroz	taza †
		Ingredients

Arroz clásico con hongos





Classic Mushroom Pilaf

Ingredients

rice 2 tablespoons butter 1 small onion, sliced 5 large mushrooms, trimmed and cut into matchstick-sized pieces 1 small clove garlic ¼ teaspoon cardamom 11/3 cups vegetable broth ½ teaspoon ½ cup green peas

Place butter into the stainless steel cooking pot. Press the COOK SWITCH and the rice cooker will begin to cook. Add onion and, using a long-handled wooden spoon, sauté for 3 to 4 minutes. Add mushrooms and sauté an additional 5 to 6 minutes. Add garlic and rice and sauté until rice is well coated. Add cardamom, broth and salt. Cover and allow to come to a boil. Stir in peas. Re-cover and allow to simmer until the rice cooker completes its cooking cycle. Once the rice cooker switches to "Keep-Warm" allow to stand 5 minutes, then fluff grains gently with the serving spatula. Serve immediately. Serves 4.

Pineapple Rice Pudding

Ingredients

1¾ cups vanilla-flavored Rice Dream non-dairy beverage 1¼ cups water

4 ounces egg substitute
1 teaspoon vanilla extract

8 ounces crushed pineapple, with juice

¾ cupjasmine rice⅓ cupsugarPinchsalt

1 tablespoon dark rum (optional)

Pour 1 cup of Rice Dream and the water into the stainless steel cooking pot. Press the COOK SWITCH and the rice cooker will begin to cook. Stir in salt and rice. Cover and allow to simmer for 30 minutes. In a small bowl, whisk together remaining % cup Rice Dream, sugar, egg substitute and vanilla. Stir pineapple with juice into rice cooker. Stir in egg mixture and rum (if using). Allow to cook, stirring frequently, until mixture simmers and thickens. Push the COOK SWITCH up to switch the rice cooker to "Keep-Warm." Pour pudding into a large bowl and allow to cool. Pudding will thicken somewhat as it cools. Serve warm, or refrigerate and serve cold. Serves 4 to 6.

For additional rice cooker recipes, or even to submit your own, visit our website at www.AromaCo.com!



LIMITED WARRANTY

Aroma Housewares Company warrants this product free from defects in material and workmanship for one year from provable date of purchase in the United States.

Within this warranty period, Aroma Housewares Company will repair or replace, at its option, defective parts at no charge, provided the product is returned, freight prepaid with proof of purchase and U.S. \$15.00 for shipping and handling charges payable to Aroma Housewares Company, Before returning an item, please call the toll free number below for a return authorization number. Allow 2-4 weeks for return shipping.

This warranty does not cover improper installation, misuse, abuse or neglect on the part of the owner. Warranty is also invalid in any case that the product is taken apart

or serviced by an unauthorized service station.

This warranty gives you specific legal rights, which may vary from state to state, and does not cover areas outside the United States

AROMA HOUSEWARES COMPANY 6469 Flanders Drive San Diego, California 92121 1-800-276-6286 M-F 8:30 AM - 4:30 PM Pacific Time

Website: www.AromaCo.com



SERVICE & SUPPORT

In the event of a warranty claim, or if service is required for this product, please contact Aroma® customer service toll-free at:

1-800-276-6286

M-F. 8:30AM-4:30PM, Pacific Time

Or we can be reached online at CustomerService@AromaCo.com.

For your records, we recommend stapling your sales receipt to this page along with a

written record of the following:

Date of Purchase:		

I + D I			

Proof of purchase is required for all warranty claims.

SERVICIO Y SOPORTE

materiales y tabricación durante un periodo de un ano a partir de la techa comprobada, producto, pongase en contacto con Aroma[®] de servicio al cliente al Aroma Housewares Company garantis, o si el servicio se reduiere para este

9879-977-008-1 บทเมษเด สิเสเทเด:

L-V, 8:30AM - 4:30PM, Tiempo del Pacifi co

O podemos ser alcanzados en linea en CustomerService@AromaCo.com.

registro escrito de lo siguiente: Para su registro, le recomendamos grapar su recibo a esta pagina, junto con un

Lecus de combra:

desarmado o se le de mantenimiento en un centro de servicio no autorizado. bor parte dei usuario. La garantia tambien es invalida en caso de que el aparato sea Esta garantia no cubre la instalación incorrecta, el uso indebido, maitrato o negligencia

rndar de compra: F219 desautis le as delectos legales especificos los cuales poatan variar de un estado

due esta mas abajo para obtener un numero de autorizacion de devolucion. Espere

y \$15.00 doiares para cargos de envio y manejo a tavor de Aroma Housewares

el producto sea devuelto, con el fl ete prepagado, con comprobacion de compra reemplazara, a su opcion, las partes defectuosas sin ningun costo, siempre y cuando

GARANTIA LIMITADA

Dentro de este período de garantia, Aroma Housewares Company reparara o

Company. Antes de devoiver un producto, sirvase liamar ai numero teletonico gratuito

a otro y no cubre áreas fuera de los Estados Unidos.

SITIO WED: WWW.Aromaco.com L-V, 8:30 AM - 4:30 PM, Liempo del Pacifico 9879-977-008-1 San Diego, California 92727 6469 Flanders Drive AROMA HOUSEWARES COMPANY

entre 2-4 semanas para recibir el aparato nuevamente.

AITNARAD 💿

de compra dentro de los Estados Unidos.

Proof of purchase is required for all warranty claims.